# INON

## イノン M52 ネジ環 for UWL-95S

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン M52 ネジ環 for UWL-95S は、イノン ワイドコンバージョンレンズ UWL-95S M52 の取り付けねじ部が摩耗した場合に必要 となる、取り付けねじ部交換用の保守部品です。

また、本製品を用いて、同シリーズレンズ「UWL-95S M67」「UWL-95S XD」を、M52 マウント規格に変更することも可能です。

製品内訳 : • M52 ネジ環 UWL-95S 用 ×1 ··1

> M2x5 キャップネジ(黒ニッケル)  $\times 6 \cdot (2)$

> ×1 ⋅⋅③ 六角レンチ(対辺 1.5mm)

• 使用説明書(本紙)

: ・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95S M52」 対応製品

イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95S M67」

・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95S XD」



## "M52 ネジ環"の 交換方法

## ① ワイドコンバージョンレンズのマウント部を取り外す

レンズ本体とマウント部とを固定している6本のネジを全て外し、マウント部を取り外して下さい。 なお、マウント規格の変更を行う場合は、取り外した部品(マウント部/ネジ)は、再度、マウント規格の変 更を実施する際に必要となりますので、大切に保管して下さい。

## 「UWL-95S M52」「UWL-95<u>S M67」の場合</u>

付属の六角レンチ(対辺 1.5mm)を用いて、M2x5 キャップネジ を全て外し、ネジ環を取り外す。



UWL-95S M67

## 「UWL-95S XD」の場合

プラス 0 番の精密ドライバーを用いて、M2x5 精 密ネジを全て外し、バヨネットオスを取り外す。 ※精密ドライバーはご自身でご用意ください



UWL-95S XD

## <u>ネジが塩噛み等により固着して緩まない場合には、すみやかに作業を中断して下さい。</u>

作業を続行される事でネジが破損し、ワイドコンバージョンレンズから、マウント部を取り外す事が出来な くなる可能性があります。

その場合には無理にご自身での変更作業はなさらずに、「レンズ本体」及びご購入頂いた本製品(M52 ネジ環)を弊社まで送付下さい。有償にて交換作業を承ります。

## ② レンズ本体のネジ穴にグリスを塗付する

マウント部/ネジを取り外した後のレンズ本体のネジ穴 6 箇所に、ハウジング付属のグリスを用いてグリスアップを

行って下さい。



#### ("M52 ネジ環"の 交換方法続き)

## ③ レンズ本体に"M52 ネジ環"を取り付ける

グリスアップ後のレンズ本体のネジ穴 6 箇所と、"M52 ネジ環"の 6 箇所の穴とを合わせ、本製品付属の(新しい)M2x5 キャップネジ を用いて、レンズ本体と"M52 ネジ環"とを固定します。

M2x5 キャップネジは六角レンチで対角線状に締め付け、一部だけが締め付けられた状態を作らないようにしながら均等に締め付けます。

不均等に締め付けたり、締め付け過ぎたりすると、レンズ本体が破損する可能性があります。ご注意下さい。





#### 使用上の注意

- ・ 本製品を用いた"M52 ネジ環"交換作業(以下、「当作業」)は、必ずご自身の責任において、上記交換方法の手順を守り適切に行って下さい。「当作業」の適切な実施が困難な場合には、有償にて「当作業」を代行致します。詳細につきましては、表頁囲み記事をご参照頂き、弊社までお問い合わせ下さい。 万一、「当作業」を行う事によって不具合(レンズ本体、"M52 ネジ環"、接続する防水プロテクター、防水プロテクター内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・<u>以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業」を行わないで下さい。</u> <u>未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。</u> <u>い。</u>

株式会社 イノン

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9 Tel. 0467-48-2174 Fax. 0467-48-2178

URL http://www.inon.co.jp