INON

ｲﾉﾝ　変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD

ｲﾉﾝ製品のお買い上げありがとうございます。

「変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD」は、LED ﾗｲﾄ「LF2700-W」/「LF1100-W」の前面に装着することで、ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-100 28AD」を組み合わせて使用可能とする製品です。

ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-100 28AD」を、「LF2700-W」/「LF1100-W」の光束に合わせた、光学設計上最適な位置へ固定。光量損失を最低限に抑えながら照射角度を『約 100° 』に広げ、且つ、中心から周辺にかけてﾑﾗのない光の分布を実現します。

製品内訳 ： ・変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD ×1
・使用説明書(本書) ×1

対応 LED ﾗｲﾄ (2015 年 2 月現在) ： ・「LF2700-W」
・「LF1100-W」

対応ﾚﾝｽﾞ (2015 年 2 月現在) ： ・ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-100 28AD」(※)

(※)
本製品「変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD」は、ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-100 28AD」専用のｵﾌﾟｼｮﾝ製品です。
他ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞと組み合わせての使用は対応外となります。

ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰへの対応について ：
・「ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LF」を用いて、弊社ｽﾄﾛﾎﾞと対応 LED ﾗｲﾄとを組み合わせた場合、本製品「変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD」を対応する LED ﾗｲﾄに取り付けることはできません。
・弊社ｽﾄﾛﾎﾞを取り付けていない「ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LF」に、対応 LED ﾗｲﾄを 2 個装着した場合、本製品「変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD」は、その内の 1 個のみに装着できます。「ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LF」に装着した対応 LED ﾗｲﾄの 2 個両方ともに本製品「変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD」を取り付けることはできません。

取り付け方法 ：

・本製品を LED ﾗｲﾄに取り付ける

製品の取り付けﾈｼﾞ部(LED 取り付け側)に、LED ﾗｲﾄ付属のｸﾞﾘｽを少量塗ります。「塩噛み」や「電蝕」による、本製品と防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/各種ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞとの固着を防ぐ為に、必ず行って下さい。

取り付けを行なう“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ本体”から、ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ･LF-W を外したのち(A)、本製品を強くねじ込み過ぎない様に注意しながら、まっすぐにねじ込みます(B)(C)。

強くねじ込み過ぎると、本製品が“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ本体”に噛み込んでしまい、次回取り外し時に、本製品や“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ本体”が破損する可能性があります。十分ご注意下さい。

また、本製品を LED ﾗｲﾄから取り外す際には、LED ﾗｲﾄの“ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽ･LF”部分ではなく、必ず“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ本体”部分を持って行って下さい。万一、“ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽ･LF”部分を持って取外しを行うと、意図せず“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ本体”/“ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽ･LF”間のﾈｼﾞが緩んでしまい、浸水の原因となる可能性があります。



・ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-100 28AD」を本製品に取り付ける

ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ「UWL-100 28AD」の『指標 A』を、「変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD」の『指標 A』と合わせ、差し込んだ後、『指標 A』を、「変換ﾘﾝｸﾞ･LF-W for UWL-100 28AD」の『指標 B』と合うまで、時計方向に回転させます。『ｶﾁｯ』と音がしてｸﾘｯｸ感が伝わってくれば取り付け完了です。





使用上の注意 ： ・ﾎﾞｰﾄなどの激しい振動や大きな衝撃を与えないで下さい。衝撃による変形･歪みなどにより、本製品を LED ﾗｲﾄから取り外すことが出来なくなることがあります。また、ご使用後は「塩噛み」や「電蝕」による本製品と LED ﾗｲﾄとの固着を防ぐ為に、本製品を必ず LED ﾗｲﾄから取り外して下さい。

有限会社 ｲﾉﾝ　〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. 0467-48-2174 / Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp / URL http://www.inon.co.jp/
2015 年 2 月