

簡単

確実

高性能

ワイヤレス

ストロボ撮影をより手軽に楽しむ

## S-2000はじめるパックSB

シューベース



パナソニックTZ30装着例

コンパクトでありながらも驚くべきハイパフォーマンスを持ち、ワイヤレス S-TTL 自動調光機能を搭載したストロボ「S-2000」。このインonstrロボを、「シューベースセット」を介して、コンパクトデジカメの防水ハウジングに直接取り付けるだけの簡単セッティングで、ストロボ撮影を楽しめるようになりました。カメラを気軽に片手で持って、外部ストロボの余裕のパワーで水中世界をより鮮やかに写し出せます。機材が大きくなるからと、ストロボの購入をためらっていた方々に最適な「はじめるパックSB」で、ワンランク上の水中撮影をはじめましょう。

### S-2000はじめるパックSB

¥43,000 (税込¥46,440)

パック内容

●S-2000ストロボ ●シューベース ●Zジョイント

※ 本パックには、デジタルカメラ本体と防水ハウジングは含まれておりません。別途お買い求めください。



#### コンパクト・高性能 S-2000ストロボ

単三電池を4本使用しながらも、小型化に成功。ガイドナンバー20、照射角105×95°、最短約1.5秒のリサイクルタイム (FULL 発光時) など、余裕の性能を有し、快適に撮影できます。



#### 光ケーブルを使用しない S-TTL自動調光搭載

カメラの内蔵フラッシュ光をカメラ側ミラーユニットが反射し、ストロボ側ミラーユニットが受けて、ストロボのスレーブセンサーに伝達。ワイヤレススレーブ接続でS-TTL自動調光が可能です。



#### 自由な角度からのライティング

ストロボをセットした状態で、上下だけでなく左右にも方向調整ができるシューベースセット。状況に合わせてストロボの方向を変えることができ、ライティングの表現が広がります。



### はじめるパックSBワイヤレスS-TTL接続対応機種 (2016年6月現在)

キヤノン:

PowerShot D20 / S110 / G15 / S120 / G16 / G1 XMarkII / G7X / G7XMarkII

オリンパス:

μ600 / SP-350 / μ720SW / μ725SW / μ750\*2 / μ770SW / μ795SW / μ760 / SP-550UZ / SP-560UZ / μ780\*2 / μ830\*2 / μ850SW / μ790SW / μ1020 / μ1030SW / μTOUGH-6000 / μTOUGH-8000 / μTOUGH-6020 / μTOUGH-8010 / TG-610 / TG-810 / TG-820 / TG-1 / TG-2 / TG-830 / TG-835 / TG-3 / TG-4

パナソニック:

FS3 / FX35 / FX37 / FX40 / ZX1 / ZX3 / TZ5 / TZ7 / TZ10 / TZ20 / TZ30 / TZ35 / TZ40 / FT1 / FT2 / FT3 / FT4 / FT5

富士フィルム:

F100fd / F200EXR\*2 / F80EXR\*2 / F300EXR\*2 / F550EXR\*2 / F600EXR\*2 / XQ1\*2 / XQ2

※1 マウントベース/レンズアダプターベースを装着すると、ワイヤレス接続ができなくなります。光ケーブル接続でご使用ください。

※2 撮影状況によりS-TTL調光機能が低下することがあります。



キヤノン PowerShot G15

富士フィルム μ790SW

オリンパス μTOUGH-8000

# INON

簡単

確実

緩まない

ワイヤレス

## ストロボ撮影をより手軽に楽しむ

# S-2000はじめるパックD4

ディーフォー

コンパクトでありながらも驚くべきハイパフォーマンスを持ち、ワイヤレス S-TTL 自動調光機能を搭載したストロボ「S-2000」。このイノンストロボを、コンパクトデジカメの防水ハウジングをしっかりと固定する「グリップベース D4セット」に直接取り付けるだけの簡単セッティングで、ストロボ撮影を楽しめるようになりました。外部ストロボの余裕のパワーと、ワイヤレス S-TTL の手軽さで、水中世界をより鮮やかに写し出せます。「はじめるパック D4」で、ワンランク上の水中撮影をはじめてみましょう。



キヤノンG15装着例

### 次世代ワイヤレス S-TTL自動調光搭載

安定性と抜群の調光精度に実績のあるS-TTL自動調光機能がさらに進化し、光ケーブルを使用しない、ワイヤレス接続を可能にしました。お手軽なセッティングで、ストロボ撮影が楽しめます。




### 緩まないロック機構 グリップベースD4

あらゆるメーカーの防水プロテクターを固定するグリップベースD4。SPSロック機構(特許出願中)により、使用中の緩みを解消。S-2000ストロボを直接取り付け、ワイヤレスS-TTLが可能。



### パーツの追加で撮影領域は無量大

アタッチメントレンズを取り付けるためのマウントベースや、アーム類を追加するだけで、撮影の幅が広がります。ステーを買い替えずに、システムを構築していける、本当の“はじめる”パックなのです。



## S-2000はじめるパックD4

¥47,500 (税込¥51,300)

パック内容

●S-2000ストロボ ●グリップベースD4 ●Zジョイント

※ 本パックには、デジタルカメラ本体と防水ハウジングは含まれておりません。別途お買い求めください。



## はじめるパックD4ワイヤレスS-TTL接続対応機種

(2016年6月現在)

キヤノン:

IXY DIGITAL 300 / 300a / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 70 / 80 / 1000 / 900IS / 10 / 90 / 910IS / 2000IS / 20IS / 25IS / 95IS / 920IS / 3000IS / 110IS / 210IS / 510IS / 220IS / 200F<sup>※1</sup> / PowerShot A10 / A20 / A30 / A40 / S30 / S40 / S45 / S50 / A60 / A70 / A80 / S11S / A75 / A85 / S60 / S70 / A95 / S80 / A540 / G7 / A570IS / A650IS / G9 / G10 / G11 / G12 / S90 / S95 / S100 / SX260HS / D20<sup>※1</sup> / S110 / G15 / S120 / G16 / G7X / G7XMarkII

オリンパス:

C-200Z / C-300Z / C-2020Z<sup>※2</sup> / C-2040Z<sup>※2</sup> / C-3000Z<sup>※2</sup> / C-3030Z<sup>※2</sup> / C-3040Z<sup>※2</sup> / C-3100Z<sup>※2</sup> / C-4040Z<sup>※2</sup> / C-4100Z<sup>※2</sup> / C-40Z / X-1 / X-2 / C-5050Z /  $\mu$ -10 /  $\mu$ -15 /  $\mu$ -20 /  $\mu$ -25 /  $\mu$ -30 / C-740UZ / C-745UZ / C-750UZ / C-755UZ / C-5060WZ / C-760UZ / C-770UZ / X-3 /  $\mu$ -40 / C-7070WZ /  $\mu$ 600 / SP-350 / SP-700 /  $\mu$ 710 /  $\mu$ 720SW<sup>※1</sup> /  $\mu$ 725SW<sup>※1</sup> /  $\mu$ 750<sup>※2</sup> /  $\mu$ 770SW<sup>※1</sup> /  $\mu$ 795SW<sup>※1</sup> /  $\mu$ 760 / SP-550UZ / SP-560UZ /  $\mu$ 780SW<sup>※2</sup> /  $\mu$ 830SW<sup>※2</sup> /  $\mu$ 790SW<sup>※1</sup> /  $\mu$ 850SW<sup>※1</sup> /  $\mu$ 1020 /  $\mu$ 1030SW<sup>※1</sup> / FE-360 /  $\mu$ TOUGH-8000<sup>※1</sup> / FE-3010 /  $\mu$ TOUGH-6000<sup>※1</sup> /  $\mu$ TOUGH-6020 /  $\mu$ TOUGH-8010 / TG-610 / TG-810 / TG-820 / TG-1 / TG-2 / TG-3 / TG-4

パナソニック:

FX01 / FX07 / FX30 / FX33 / FX35 / FX37 / FX40 / FS1 / FS2 / FS3 / ZX1 / ZX3 / TZ3 / TZ5 / TZ7 / TZ10 / TZ20 / TZ30 / TZ35 / TZ40 / FT1<sup>※1</sup> / FT2<sup>※1</sup> / FT3<sup>※1</sup> / FT4<sup>※1</sup> / FT5<sup>※1</sup>

富士フィルム:

F10 / F11 / F30 / F31fd / F40fd / F50fd / F100fd / F200EXR<sup>※2</sup> / Z100fd / Z200fd / Z250fd / F80EXR<sup>※2</sup> / F300EXR<sup>※2</sup> / F550EXR<sup>※2</sup> / F600EXR<sup>※2</sup> / XQ1<sup>※2</sup> / XQ2

ソニー:

P100 / P150 / W1 / W5 / W7 / N1 / N2 / W170 / W300 / T77<sup>※1</sup> / T700<sup>※1</sup> / T90<sup>※1</sup> / WX50 / WX100 / WX200

ニコン:

E2200 / E3200 / E4100 / E4200 / E5200 / E5900 / E7900

※1 マウントベース/レンズアダプターベースを装着すると、ワイヤレス接続ができなくなります。光ケーブル接続でご使用ください。  
※2 撮影状況によりS-TTL調光機能が低下することがあります。