


INON

イン シューベース M6

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン シューベース M6 は、イン製ストロボ及び、アクションカメラ等を、カメラハウジングのアクセサリシュー等に取り付け可能なオプションです。また、本製品は分解することによって、M6 社の雲台として三脚に取り付けることも出来ます。自由雲台のシステムを採用することで、コンパクトでありながら広い可動域(左右 360° / 前後 180°)を確保しています。

製品内訳	:	・ シューベース M6 本体①	×1
		・ 六角レンチ(対辺 3/16 インチ)②	×1
		・ 六角レンチ(対辺 2.5mm)③	×1
		・ 使用説明書(本書)	×1



取り付け対応製品 : 【シュー取付部】
(2017 年 11 月現在)
・ 防水カメラハウジング、及び “マウントベース”、“ビデオベース” 等のアクセサリシュー (*1)
・ イン 「シューベーススパー」 「シューベースアダプター D4」 「シューベースアダプター X-2」 + 対応製品

【M6 社部】

- ・ イン ストロボ 「S-2000」、「Z-240」、「D-2000」、「D-2000S」、「D-2000W/Wn」、「D-180」、「D-180S」
- ・ イン アクションカメラ用アクセサリ 「SD マウントケース」(*2)、「SD フロントマスク」、「SD マウントベース」各種

【M6 雲台の底部】

- ・ 三脚の 1/4 インチカメラネジに取付け可能

(*1) 取り付け対応ハウジングにつきましては、弊社ホームページ上の本製品紹介ページで公開しております「取り付け対応表」をご確認下さい。

(*2) 取り付けには「コムスパー」が別途必要です。

本書末尾に記載の「SD マウントケースへの取り付けについて」をご確認下さい。

取り付け例



使用方法

アクセサリシューへの取り付け方

- 本体のロックレバーを締めてから、取付ダ イルをゆるめ、フック板を浮かせた状態にします。
- 本体をアクセサリシューの奥まで差し込みます。
- フック板の “ツメ” を、アクセサリシューの奥に引っ掛け、取付ダ イルを締め付けて固定します。(*3)



(*3) アクセサリシューの形状によっては、フック板のツメが、アクセサリシューの奥まで届かない場合があります。その場合は、フック板のツメを手前側にして、取り付けを行って下さい。


取り付け後の確認

取り付け後は、必ず、取付ダイヤルが適切に締め付けられている事、及び下画像の通りにシューベース M6 本体が正しい位置に取り付けられている事を確認して下さい。

取付ダイヤルが適切に締め付けられていなかったり、シューベース M6 本体が誤った取り付けをされていた場合は、本製品、及び取付製品が脱落/破損/紛失する恐れがあります。十分にご注意下さい。



正しい取り付け例




誤った取り付け例

角度の調節方法

M6 雲台部分は、ロックバーをゆるめる（左回転させる）と、左右に 360° 回転、前後に 180° 動かすことができます。ロックバーを締める（右回転させる）と固定されます。

なお、ロックバーを締めた状態であっても、ボール部分は完全には固定されないため、適度なフリクションで方向を調節可能です。


※組み合わせる製品によっては、可動範囲に制限が加わる可能性がありますのでご注意ください。



M6 ネジ部への製品の取り付け




ロックバーをゆるめた状態にして、製品を支えながら、本体の M6 ネジ台座部分を回転させて、ねじ込みます。

製品をある程度ねじ込んだ後、右画像のように M6 ネジ台座の穴に、付属の六角レンチ（対辺 2.5mm）を差し込み、M6 ネジ台座を更に回転させて、増し締めして下さい。






分解 / 三脚等へ取り付け / 組立方法

- ロックバーを締めた状態で、付属の六角レンチ（対辺 3/16 インチ）を用いて本体底部のキャップネジをゆるめ、「M6 雲台」と「シュー取付部」の 2 つのパーツに分解します。
- 「M6 雲台」底部にある“三脚ネジ穴”（1/4 インチ）を利用して、三脚に取り付けが可能です。
- 元通りに組み立てる場合は、ロックバーを締めた状態で、「M6 雲台」の“切欠き”と、「シュー取付部」の“指標”を合わせ、六角レンチ（対辺 3/16 インチ）を用いて、キャップネジを締め付けます。



- メンテナンスについて** :
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
 - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります（ホーリカーボネートなど）。
- 保管上の注意** :
- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品（樟脳やナフタリンなど）の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、錆/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
 - ・ お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。
- 取り扱い上の注意** :
- ・ 本製品に“取り付け対応製品”を取り付けた状態でロックバーをゆるめると、製品が急に倒れることがあります。手を挟むなど怪我の原因となりますので、ロックバーをゆるめる際は、右画像のように必ず“取り付け対応製品”を支えながら作業を行って下さい。
 - ・ 取付ダイヤルが適切に締め付けられていなかったり、シューベース M6 本体が正しい位置に取り付けられていなかったりすると、本製品、及び取付製品が脱落/破損/紛失する恐れがあります。前記取り付け方法の項を今一度ご確認の上、正しく行なって下さい。
 - ・ 本製品は、“取り付け対応製品”と“対応ハウジング等”との組み合わせのみに対応しています。上記以外の製品と組み合わせて使用しないで下さい。ハウジング/プロテクターや、取り付けを行った製品等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
 - ・ 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、“対応ハウジング等”をしっかりと持って行ない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。また、本製品自体や“取り付け対応製品”を持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、ハウジング/プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
- オプションについて** :
- ・ キャノン用アクセサリシューベース ¥400-（税抜）
本製品を、アクセサリシューを備えているキャノン社製ウォータープルーフケースに取り付ける場合に必要です。アクセサリシュー部に貼り付けることで、ガタつきを防止します。
 - ・ シューベースアダプター D4 ¥1,900-（税抜）
「クリップベース D4」などのベーススレー製品や、「フートアーム for MRS」といった対応製品に、直接、本製品を取り付け可能とするオプションです。
 - ・ シューベースアダプター X2 ¥2,200-（税抜）
「X-2」シリーズハウジングや「クリップベースⅢ」といった対応製品に、直接、本製品を取り付け可能とするオプションです。
 - ・ シューベーススパー ¥700-（税抜）
“フートアーム” / “メガフートアーム” や、“スティックアーム” + 「M5 ジョイント」、
“マルチホルダー” + 「M5 ジョイント」といった対応製品に、直接、本製品を取り付け可能とするオプションです。



【SD マウントケジへの取り付けについて】

本製品を「SD マウントケジ」に取り付けする場合は、「SD マウントケジ」本体に『ゴムスパーサー』を貼り付けて頂く必要があります。
(※『ゴムスパーサー』は付属品に含まれておりません)

『ゴムスパーサー』は弊社より無償でご提供致しますので、本製品をご購入いただいた販売店を経由、あるいは弊社に直接
ご依頼下さい。弊社に直接ご依頼頂く場合は、下記までご連絡下さい。


〒247-0061
神奈川県鎌倉市台2-18-9
有限会社イノン
電話番号 0467-48-2174
メール support@inon.co.jp

●ゴムスパーサーの貼り付け

右画像の位置にある M6 ねじ穴周りに、『ゴムスパーサー』を
貼り付けてから本製品の取り付けを行って下さい。



ゴムスパーサー



SD マウントケジ 底部

本書で説明を行っている各作業(以下、「各作業」と記述)等は、「対応ハウジング」メーカーが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決して「対応ハウジング」メーカーに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。

「各作業」等を行う事によって、「対応ハウジング」の保証期間内であっても、「対応ハウジング」メーカーの無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります。予めご了承下さい。「対応ハウジング」の保証条項詳細につきましては、付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。

万一、「各作業」等を行う事によって不具合(「対応ハウジング」本体、「対応ハウジング」付属品、「対応ハウジング」内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。

万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。

以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

イノン シューベースM6 主要性能 [*1]	
名称	シューベース M6
寸法	44mm(幅) × 77mm(高さ) × 40mm(奥行)
本体重量	69g(陸上) / 約40g(水中)
本体材質 / 表面処理	ポリカーボネート / アルミ合金等

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

有限会社 イノン
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台2-18-9
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>
2017年11月

INON

イノン「シューベース1/4-20UNC」「シューベースM6」「シューベースBALL」「シューベースII」 取り付け対応表

本表について : 「シューベース1/4-20UNC」「シューベースM6」「シューベースBALL」「シューベースII」を装着可能なハウジングの対応表となります。
実際の装着方法については、各種シューベース説明書本文をご参照下さい。

表の見方 : 対応 ○ : 取付対応 ▲ : 条件付き対応 — : 取付対応不可
MB/LAB/VB マウントベース(AD, 28LD, 28AD, M67 マウントベース)、レンズアダプターベース(LD, M67)、ビデオベースの対応状況です。
備考 その他、シューベース取り付けに際しての注意事項です。

[コンパクトデジタルカメラ]

メーカー	カメラ	ハウジング	対応	MB/LAB	備考
オリンパス	TG-5	PT-058	○	—	
	TG-3, TG-4	PT-056	○	—	
	TG-830, TG-835	PT-055	○	—	
	XZ-2	PT-054	○	—	
	TG-1, TG-2	PT-053	○	—	
	TG-820	PT-052	○	—	
	TG-610, TG-810	PT-051	○	—	
	XZ-1	PT-050	○	—	
	μ TOUGH-6020, 8010	PT-048	○	—	
	μ TOUGH-6000	PT-047	○	28AD	
	FE-3010	PT-046	—	AD	
	μ TOUGH-8000	PT-045	○	28AD	
	FE-360	PT-044	—	AD	
	μ 1030SW	PT-043	○	28AD	
	μ 1020	PT-042	○	M67	
	μ 790SW, μ 850SW	PT-041	▲	AD	*1
	μ 780, μ 830	PT-039	○	M67	
	SP-550UZ, SP-560UZ	PT-037	▲	—	*3
	μ 760	PT-036	○	AD	
	μ 770SW, μ 795SW	PT-035	▲	AD	*1 *2
	μ 750	PT-034	○	M67	
	μ 720SW, μ 725SW	PT-033	▲	AD	*1 *2
	μ 710	PT-032	—	AD	
	SP-700	PT-031	—	AD	
	SP-350	PT-030	○	AD	
	μ 600	PT-029	○	AD	
	C-5060WZ, C-7070WZ	PT-027	—	28AD	
	μ -40	PT-026	—	AD	
	X-3	PT-024	—	AD	
	C-8080WZ	PT-023	—	—	
	C-760UZ, C-770UZ	PT-022	—	—	
	C-5060WZ	PT-020	—	28AD	
	C-740UZ, C-745UZ, C-750UZ, C-755UZ	PT-018	—	—	
	μ -10, μ -15, μ -20, μ -25, μ -30	PT-016	—	AD	
	C-5050Z	PT-015	—	—	
	X-1, X-2	PT-014	—	AD/M67	
	C-40Z	PT-012	—	AD/M67	
	C-2020Z, C-2040Z, C-3000Z, C-3030Z, C-3040Z, C-3100Z, C-4040Z, C-4100Z	PT-010	—	—	
	C-200Z, C-300Z	PT-009	—	AD	
	C-2020Z, C-2040Z, C-3000Z, C-3030Z, C-3040Z	PT-007	—	—	
	C-2020Z, C-3000Z, C-3030Z	PT-005	—	—	

メーカー	カメラ	ハウジング	対応	MB/LAB	備考
パナソニック	LUMIX FT5	MCFT5	▲	28LD	*1
	LUMIX FT3, FT4	MCFT3	○	28LD	
	LUMIX FT2	MCFT2	○	28AD	
	LUMIX FT1	MCFT1	○	28AD	
	LUMIX TZ40	MCTZ40	○	M67LAB	
	LUMIX TZ35	MCTZ35	○	M67LAB	
	LUMIX TZ30	MCTZ30	○	M67LAB	
	LUMIX TZ20	MCTZ20	○	M67LAB	
	LUMIX TZ10	MCTZ10	○	M67LAB	
	LUMIX TZ7	MCTZ7	○	M67LAB	
	LUMIX TZ5	MCTZ5	○	M67LAB	
	LUMIX TZ3	MCTZ3	—	—	
	LUMIX ZX3	MCZX3	○	M67LAB	
	LUMIX ZX1	MCZX1	○	M67LAB	
	LUMIX FX40	MCFX40	○	28AD	
	LUMIX FX35, FX37	MCFX35	○	28AD	
	LUMIX FX30, FX33	MCFX30	—	28AD	
	LUMIX FX01, FX07	MCFX07	—	28AD	
	LUMIX FS3, FS5	MCFS5	○	28AD	
	LUMIX FS1, FS2	MCFX07	—	28AD	

メーカー	カメラ	ハウジング	対応	MB/LAB	備考
富士フイルム	FUJIFILM XQ1, XQ2	WP-XQ1	○	28LD	
	Finepix F300EXR, F550EXR, F600EXR	WP-FXF500	○	M67LAB	
	Finepix F80EXR	WP-FXF80	○	M67LAB	
	Finepix Z100fd, Z200fd, Z250fd	WP-FXZ100	—	—	
	Finepix F200EXR	WP-FXF200	○	M67LAB	
	Finepix F100fd	WP-FXF100	○	M67LAB	
	Finepix F50fd	WP-FXF50	—	AD	
	Finepix F40fd	WP-FXF40	—	AD	
	Finepix F30, F31fd	WP-FXF30	—	AD	
	Finepix F10, F11	WP-FXF10	—	AD	
	Finepix F710, F810	WP-FX701	—	AD	

メーカー	カメラ	ハウジング	対応	MB/LAB	備考
ソニー	DSC-RX0	MPK-HSR1	○	—	
	DSC-RX100M5, DSC-RX100M4, DSC-RX100M3, DSC-RX100M2, DSC-RX100	MPK-URX100A	○	—	
	DSC-WX50, WX100, WX200	MPK-WH	○	M67LAB	*4

メーカー	カメラ	ハウジング	対応	MB/LAB	備考
キヤノン	PowerShot G7 X Mark II	WP-DC55	○	LDLAB	*5
	PowerShot G7 X	WP-DC54	○	LDLAB	*5
	PowerShot G1 X Mark II	WP-DC53	○	—	*5
	PowerShot G16	WP-DC52	○	LDLAB	*5
	PowerShot S120	WP-DC51	○	28LD	*5
	PowerShot SX280 HS	WP-DC49	○	LDLAB	*5
	PowerShot G15	WP-DC48	○	M67LAB	*5
	PowerShot S110	WP-DC47	○	28LD	*5
	PowerShot D20	WP-DC45	○	28LD	*5
	PowerShot S100	WP-DC43	○	28LD	*4
	PowerShot S95	WP-DC38	○	28LD	*4
	PowerShot S90	WP-DC35	○	28AD	*4

[デジタル一眼カメラ]

メーカー	カメラ	ハウジング	対応	備考
キヤノン	EOS 80D	X-2 for EOS80D	○	*6
	EOS 6D	X-2 for EOS6D	○	*6
	EOS 70D	X-2 for EOS70D	○	*6
	EOS 60D	X-2 for EOS60D	○	*6
	EOS 40D, 50D	X-2 for EOS50D/40D	○	*6
	EOS 30D	X-2 for EOS30D	○	*6
	EOS 20D	X-2 for EOS20D	○	*6
	EOS 10D	X-2 for EOS10D	○	*6

パナソニック	LUMIX GF2	X-2 for GF2	○	*6
	LUMIX GF1	X-2 for GF1	○	*6

オリンパス	OM-D E-M1 Mark II	PT-EP14	○	
	OM-D E-M5 Mark II	PT-EP13	○	
	PEN E-PL7	PT-EP12	○	
	OM-D E-M1	PT-EP11	○	
	PEN E-PL5	PT-EP10	○	
	OM-D E-M5	PT-EP08	○	
	PEN E-PM1	PT-EP06L	○	
	PEN E-PL3	PT-EP05L	○	
	PEN E-PL2	PT-EP03	○	
	PEN E-PL1	PT-EP01	○	
	E-620	PT-E06	○	
	E-520	PT-E05	○	
	E-410	PT-E03	▲	*3

ニコン	Nikon 1 J4	WP-N3	○	
	Nikon 1 J3	WP-N2	○	
	Nikon 1 J2	WP-N1	○	

[デジタルビデオカメラ]

メーカー	カメラ	ハウジング	対応	VB	備考
キヤノン	iVIS HF M51, M52	WP-V4	○	VB	*4
	iVIS HF M41, M43	WP-V3	○	VB	*4
	iVIS HF M31	WP-V2	○	VB	*4
	iVIS HF20, 21	WP-V1	○	VB	*4

- * 1 ハウジングに「マウントベース」又は「レンズアダプターベース」を装着している場合は、取り付け対応不可となります。
- * 2 ハウジングのアクセサリシューに取り付ける際は、シューベース本体のフック板のツメを【手前側】にして、取り付けを行って下さい。
- * 3 シューベースをハウジングに取り付けた場合、ストロボ接続用の光 D ケーブル・キャップセットを取り付ける事が出来ません。この場合はワイヤレス接続で使用下さい。
- * 4 対応ハウジング単体では、シューベースを取り付ける事が出来ません。別売の対応マウントベース/レンズアダプターベース/ビデオベースへ、シューベースの取り付けが可能です。
- * 5 シューベースをハウジングに取り付ける場合には、「キヤノン用アクセサリシューベース」が必要です。
- * 6 シューベースをハウジングに取り付ける場合には、別売の「シューベースアダプター X-2」が必要となります。