

# INON

## イン ワッシャーセット(ダ イレクトベースⅢ両面取付用)

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン ワッシャーセット(ダ イレクトベースⅢ両面取付用)は、「グリップベース D4」/「グリップベース M1」/「D 刺タテ」などの「YYS アダプター」互換アーム」部分に、「ダ イレクトベースⅢ」を両面に『2 つ』取り付け可能とするオプション製品です。

**対応製品** : 下記製品の「YYS アダプター」互換アーム」部分へ、「ダ イレクトベースⅢ」を両面から取り付け可能  
(2012 年 9 月現在)

- ・ イン 「グリップベース D4」、「グリップベース M1」、「D 刺タテ」、「D 刺タテ-延長バー」
- ・ イン 「ポートアーム for MRS」(\*1)、「ポートアーム for UFL-MR130 EFS60」(\*1)

\*1 2箇所ある「YYS アダプター」互換アーム」部分の両面に、本製品 2セットを組み合わせる事で、「ダ イレクトベースⅢ」を『2 つ』ずつ、最大『4 つ』取り付け可能



### 使用方法

#### ダ イレクトベースⅢの準備

- ・ ダ イレクトベースⅢに付属のゴムスプーサー(\*2)を、ダ イレクトベースⅢの突起側にある溝に貼り付けます。
- ・ ダ イレクトベースⅢに付属の M6 六角レンチを使ってネジを緩め、M6 キャップネジと M6 スプリングワッシャー(\*2)、ストップの Oリングを外します。

- ・ 本製品のワッシャー(白色)「1枚」を M6 キャップネジに通してから、M6 スプリングワッシャー(\*2)、Oリングと共に再びダ イレクトベースⅢに取り付け直します。  
他製品付属のワッシャーなどは使わない事。
- ・ もう一つのダ イレクトベースⅢも、同様に本製品のワッシャー(白色)「1枚」を組み込みます。

\*2 2012 年 9 月 20 日以前出荷のダ イレクトベースⅢでは、ゴムスプーサーの貼り付け、および M6 スプリングワッシャーの再取り付けは必要ありません。  
(分からない場合は、M6 キャップネジを入れる穴径で判別出来ます。旧仕様：10mm / 新仕様：12mm)



#### 対応製品への取り付け

- ・ ダ イレクトベースⅢの突起 2 つを、対応製品「YYS アダプター」互換アーム」部分の、右画像中、上下の矢印で示した穴に合わせ、ダ イレクトベースⅢ 取付ネジ穴(右画像中、中央の矢印で示したネジ穴)にネジ止めします。  
もう一つのダ イレクトベースⅢも、裏面から同様にネジ止めします。

